



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

MASTER BASE PRIMER, NATURAL

PRODUKTBEKRIVELSE

Ubehandlede eller afslebne overflader: Sidste slibning skal foretages med fint sandpapir korn 120. Støvsug forsigtigt og aftør overfladen med en klud hårdt opvredet i rent vand. Påfør Master Base Primer, natur ufortyndet med pensel eller rulle og lad overfladen tørre. Påfør ét lag toplak med en af WOCA gulvlak-

kerne og mellemslib med sandpapir korn 150-200. Støvsug grundigt og påfør yderligere 1-2 lag toplak.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til lakering af både nyt, ubehandlet og afslebet træ. Ideel til alle træsorter.



120 min

Hurtigtørrende

Slibbar efter ca. 120 min. v/ 20°C og 30-60% RH.



anvendelse

Økonomisk i brug

Meget hurtig, nem og økonomisk i brug. Vandbaseret.



sidebindinger

Mindsker sidebindinger

Reducerer risikoen for sidebindinger på grund af en høj fleksibilitet. Minimerer optræk af garvesyre.



Produktinformation

Rækkeevne: 10-12 m²/L
Emballage: 5 L





ANVENDELSE

Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel træ som primer har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 40-60 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.

Ubehandlede gulve skal være fri for snavs, fedt, voks og støv. Tidligere lakerede gulve skal være slebet til rent træ inden grundingen foretages. Støvsug grundigt og tør eventuelt gulvet med en klud hårdt opvredet i rent vand efterfølgende. Primeren omrystes grundigt inden anvendelse.

Bemærk

Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og ringere resistens. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag Master Base primer som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.



BEHANDLING

- 1 Ubehandlede eller afslebne overflader:**
Sidste slibning skal foretages med fint sandpapir korn 120. Støvsug forsigtigt og aftør overfladen med en klud hårdt opvredet i rent vand. Påfør Master Base Primer, natur ufortyndet med pensel eller rulle og lad overfladen tørre. Påfør ét lag toplak med en af WOCA gulvlakkerne og mellemslib med sandpapir korn 150-200. Støvsug grundigt og påfør yderligere 1-2 lag toplak.
- 2 Genlakering af lakerede overflader:**
Master Base Primer, natur kan kun anvendes til grundning af ubehandlede eller afslebne overflader.