



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

MASTER BASE PRIMER, NORDIC WHITE

PRODUKTBEKRIVELSE

Master Base Primer, Nordic White er en fyldig, vandbaseret grundlak ideel til områder, hvor man ønsker et lyst look. Grundlakken forsejler træet og minimerer optræk af garvesyre samt sidebinding. Den er kun egnet til ubehandlede eller nyslebne overflader i lyse træsorter og fungerer som en stærk bundlak før behandling med andre vandbaserede WOCA gulvlakker.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til lakering af nyt, ubehandlet og afslebet fyr, eg, gran, ask og bøg.



120 min

Hurtigtørrende

Slibbar efter ca. 120 min. v/ 20°C og 30-60% RH.



påføring

Økonomisk i brug

Meget hurtig, nem og økonomisk i brug. Minimerer overlappning. Vandbaseret.



sidebindinger

Mindsker sidebindinger

Reducerer risikoen for sidebindinger på grund af en høj fleksibilitet. Minimerer optræk af garvesyre.

Produktinformation

Rækkeevne: 8-12 m²/L
Emballage: 5 L





ANVENDELSE

Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel træ som produkt har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 40-60%. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.

Sidste slibning skal foretages med fint sandpapir (korn 120). Støvsug forsigtigt bagefter. Overfladen skal være helt fri for snavs, fedt, voks og støv. Grundlakken skal være stuetemperatur før brug. Primeren omrystes grundigt inden anvendelse.

Bemærk

Det er ekstremt vanskeligt at påføre den hvide primer på diagonalt træ (sildebensparket o.l.) uden at få synlige overlap, hvorfor ekstra påpasselighed i så fald tilrådes.

Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og ringere resistens. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag Master Base primer som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Optræk af garvesyre betragtes ikke som reklamationsberettiget.



PÅFØRING

BEHANDLING

- 1 Påfør grundlakken ufortyndet med pensel eller rulle langs træets årer og lad overfladen tørre. Bemærk venligst: Påfør 2-3 lag grundlak for at opnå et endnu lysere look. Slibning skal foretages efter andet lag med sandpapir korn 180-220 (en behandling med et hvidpigmenteret produkt kræver generelt en mere ensartet afslibning for at de hvide pigmenter ikke sætter sig fast i sliberidserne).
- 2 Når det ønskede look er opnået, påfør da 1-2 lag toplak med en af WOCA gulvlakkerne. Påfør altid minimum tre lag (grundlak og lak) for optimal beskyttelse.

Det anbefales ikke at påføre mere end to lag grundlak/lak per dag på grund af risikoen for kraftig fiberrejsning.