



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# MASTER INVISIBLE 2K LACQUER



udseende

## Neutralt look

Giver træet et moderne mat og ubehandlet look.



miljøvenlig

## Indeklimamærket

Sikrer et godt arbejdsmiljø under påføring. Skader ikke indeklimaet. Vandbaseret. Isocyanat fri.



vedligehold

## Nem at vedligeholde

Kan rengøres og vedligeholdes med WOCA sæbe og pleje til lakerede overflader.

## PRODUKTBESKRIVELSE

Master Invisible 2K Lacquer en vandbaseret, mat gulvlak i høj kvalitet specielt udviklet til lakering af trægulve, hvor der ønskes et lyst og ubehandlet udseende. Lakken er baseret på en polyurethan binder, der får overfladen til at føles som nyslebte træ. Hærdere, som skal tilsættes, er en isocyanatfri hærdere.

Gulvlakken er derfor indeklimamærket og sikrer et godt arbejdsmiljø under påføring samt et behageligt indeklima efterfølgende.

## ANVENDELSESOMRÅDE

Til lakering af ubehandlede, nye eller nyslebte træoverflader i lyse træsorter.

Produktinformation  
Rækkeevne: 8-10 m<sup>2</sup>/L  
Emballage: 5 L  
Glans: Ultramat





# ANVENDELSE

## Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel træ som lak har en temperatur på min. 15 °C, dog helst omkring 20 °C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.

Sidste slibning til rent træ skal foretages med sandpapir eller slibenet korn 120-150. Støvsug grundigt og tør eventuelt gulvet af med en klud hårdt opvredet i rent vand. Gulvet skal være helt tørt, inden Master Invisible 2K Lacquer påføres.

## Bemærk

Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og ringere resistens. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag lak som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

## Vedligeholdelse og rengøring

Ugentlig rengøring: Master Cleaner  
Halvårlig pleje: Master Care, Ultramat



## BEHANDLING

- 1 Påfør ét lag ufortyndet Master Invisible 2K Lacquer med en lakrulle eller pensel, og lad gulvet tørre i 2-3 timer. Påfør 2. lag lak og lad overfladen tørre til næste dag. Gulvet er slibbart efter 12 timer.
- 2 Mellemslib overfladen med korn 150-200 og støvsug grundigt efterfølgende.
- 3 Bland WOCA 2K Hardener og lak, og ryst grundigt sammen inden anvendelse. Lad blandingen hvile i 10 min. før ibrugtagning, så hærdere aktiveres.
- 4 Påfør sidste lag ufortyndet Master Invisible 2K Lacquer.

Det nylakerede gulv kan tages forsigtigt i brug efter ca. 12 timer. Stil dog ikke møbler og lignende på gulvet før minimum 24 timer efter sidste lakering. Gulvet er gennemhærdet efter ca. 8 dage, hvor fx tæpper kan lægges oven på gulvet.

OBS: Vand og farvede væsker, som fx rødvin og kaffe, tørres op med det samme for at undgå skjolder.