



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

EXTERIOR WOOD PRIMER



træ

Til meget sugende træ

Beskytter træet mod fugt og skimmel. Reducerer revnedannelse i træet. Forlænger træets levetid.



effekt

Høj virkningsgrad

Forbedrer vedhæftningen og holdbarheden på det produkt, som påføres ovenpå. Hjælper med at minimere farvegenemslag.



påføring

Nem at påføre

Nem og hurtig at påføre med en pensel eller rulle. Vandbaseret.



behandling

Til forbehandling

Kræver efterfølgende behandling med olie.



PRODUKTBESKRIVELSE

Exterior Wood Primer er en vandbaseret primer til grundning af overflader som fx facader, vinduer, hegn og carporte. Produktet beskytter træet samt forbedrer vedhæftningen og holdbarheden af den efterfølgende overfladebehandling. Exterior Wood Primer er særdeles velegnet til fyr, accoya, lærk, gran, eg og trykimprægneret træ.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til nyt og gammelt træ. Særdeles velegnet til fyr, accoya, lærk, gran, eg og tryk imprægneret træ.

Produktinformation
Rækkeevne: 8-10 m²/L
Emballage: 2,5L



ANVENDELSE

Forberedelse

Rengør overfladen med WOCA Exterior Wood Cleaner. Overfladen skal være helt tør og fri for støv, snavs og alger. Nyt træ skal behandles hurtigst muligt. Kan også bruges som forbehandling på tidligere olieret træ, som er medtaget af vind og vejr.

Behandlingen med Exterior Wood Primer skal udføres i tørvej og ved en temperatur mellem 15-30° C. Undgå direkte sollys og stærk varme. Træets fugtighed må ikke overstige 17%.

Bemærk

Da Exterior Wood Primer er et forbehandlingsprodukt, skal overfladen derfor efterbehandles med WOCA Exterior Wood Oil indenfor 14 dage. Sørg for at lukke emballagen grundigt efter brug. Tjek de behandlede overflader årligt. Eventuelle skader bør udbedres straks.

Optimal holdbarhed opnås ved jævnlig afrensning og korrekt behandling, afhængigt af konstruktionen, træets tilstand samt vind og vejr.



BEHANDLING

- 1 Ryst dunken omhyggeligt.
- 2 Påfør Exterior Wood Primer ufortyndet med rulle eller pensel. Det er vigtigt, at produktet påføres grundigt og jævnt. Start med enderne af træet.
- 3 Lad træet tørre i minimum 24 timer efter behandling.