



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

PRE-COLOUR



udseende

Bevarer den synlige træstruktur

Fremhæver den naturlige årestruktur og giver et mere attraktivt look.



farver

Intense farver

Trænger dybt ind i træet. Giver træet en smuk, farvet overflade. Skaber mere intense farver end olie.



påføring

Simpel påføring

Nem og hurtig at påføre med WOCA Applicator.



efterbehandling

Kan anvendes sammen med alle WOCA olier

Pre-Colour kan ikke stå alene, da den kun tilfører farve til træet, og ikke beskyttelse.



PRODUKTBEKRIVELSE

Pre-Colour er en vandbaseret bejdse til ubehandlede og afslebne indendørs træoverflader, som f.eks. gulve, trapper, møbler og paneler. Bejdsen farver træet og fremhæver den naturlige årestruktur.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til bejdsning af ubehandlede, nye eller nyslebne træoverflader. Ideel til alle træsorter.

Produktinformation

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Emballage: 2,5 L

Farver: Hvid, grå, sort og brun

Hvid

Grå

Sort

Brun



ARBEJDSBESKRIVELSE

Forberedelse

Produkt-, rum- og gulvtemperatur bør være 15-25°C. Fugtigheden i træet må maksimalt være på 12%. Sørg for god udluftning ved påføring og i tørretiden.

Træet skal være nyslebet, afslutningsvis med korn 100-120. Støvsug grundigt. Vask træet med WOCA Intensive Wood Cleaner og lad det tørre mindst 8 timer, før bejdsen påføres.



PÅFØRING

BEHANDLING

- 1 Ryst dunken med Pre-Colour omhyggeligt, både før og under brug. Dunke med forskellige batchnumre bør blandes for at undgå farveforskelle.
- 2 Påfør et jævnt lag ufortyndet bejds langs træets årer med WOCA Olieapplikator. Bemærk venligst: Pre-Colour kan også poleres ind i træet for at opnå en mere jævn indfarvning. Anvend mindst 1 L Pre-Colour pr. 10 m². På lodret træ, påfør da fra top til bund. Lad overfladen tørre 8-12 timer.
- 3 Mellemslib overfladen med en grøn pad for at få en helt glat overflade og støvsug grundigt.
- 4 Overfladen kan efterfølgende færdigbehandles med en af WOCA olierne iht. produktets brugsvejledning.