



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

EXTERIOR DEEP CLEANER



Til patineret træ

Rengør og genopfrisker patinerede udendørs træoverflader, fx havemøbler og terrasser.



Nem at påføre

Den færdigblandede rens kan påføres med pensel, rulle eller sprøjte.



Intensiv rengøring

Trænger dybt ind i træet og fjerner snavs, overfladebehandlinger og grå patina. Kan skrubbes med en stiv skurebørste eller WOCA Siliciumbørste.



PRODUKTBESKRIVELSE

Exterior Deep Cleaner er en intensiv rens som genopfrisker patineret udendørstræ. Det er et færdigblandet tyktflydende produkt, som er nemt at påføre selv på lodrette overflader. Exterior Deep Cleaner trænger ind i træet og fjerner snavs, belægninger og grå patina. Efter

behandling bør træet behandles med WOCA Exterior Wood Oil for at give træet den optimale beskyttelse.

ANVENDELSESOMRÅDE

Velegnet til udendørs træterrasser, vægbeklædning, hegn, havemøbler o.l. Ideel til alle træsorter.

Produktinformation

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Emballage: 0,75 L, 2,5 L og 5 L



ANVENDELSE

Forberedelse

Behandling skal udføres i tørvejr, og gerne i gråvej, da rensen ikke må tørre ind. Undgå direkte sollys og stærk varme.

Bemærk

Exterior Deep Cleaner er færdigblandet og skal ikke fortyndes.



SKYLNING



PÅFØRING



RENGØRING



SKYLNING

BEHANDLING

- 1 Træet gøres drivende vådt med rigeligt vand. Brug om muligt en haveslange.
- 2 Påfør Exterior Deep Cleaner i et jævnt lag med en pensel eller sprøjte i et ensartet lag og lad rensen virke.
- 3 Efter ca. 15-20 minutter skrubbes træet med en stiv børste eller kost. Vi anbefaler at man bruger WOCA Siliciumkarbid Børste for det bedste resultat.
- 4 Exterior Deep Cleaner skylles af med rigeligt vand og træet skal tørre i minimum 48 timer inden WOCA Exterior Wood Oil påføres. Træet skal være helt tørt.

Ønskes en helt glat overflade kan en eventuelt trærejsning fjernes ved at slibe træet inden olieringen med korn 180-240.