



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

INTENSIVE WOOD CLEANER

PRODUKTBEKRIVELSE

Intensive Wood Cleaner er et specielt udviklet produkt til afrensning af alle indendørs træoverflader som møbler, døre, paneler, køkkenborde mm. hvad enten de er ubehandlede, olierede eller lakerede. Intensive Wood Cleaner renser effektivt og fjerner snavs, fedt og pletter hurtigt og nemt.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til afrensning af både nyt, ubehandlet, afslebet og behandlet træ. Ideel til alle træsorter.



Let og hurtig rengøring

Grundrengøring/fjernelse af snavs. Forbereder overfladen til efterbehandling. Minimerer overfladespændinger, så den efterfølgende behandling kan udføres med det bedste mulige resultat.



Høj virkningsgrad

Neutraliserer garvesyre og hjælper med at minimere risikoen for misfarvning. Hjælper med at opnå mere intense farver. Forlænger træets levetid.



Nem at anvende

Færdigblandet. Let håndterlig og praktisk spray som gør det nemt at bruge produktet. Til alle overflader.



Indeklimamærket

Sikrer et godt arbejdsmiljø under påføring. Skader ikke indeklimaet. Kun til indendørs brug.

Produktinformation
Emballage: 750 ml
Farve: Farveløs





ANVENDELSE

Forberedelse


Ved særligt genstridige pletter anbefales WOCA Wood Stain Remover.

Bemærk

Intensive Wood Cleaner efterlader olierede og voksbehandlede overflader affedtede og bør efterfølgende olieres/vokses igen. Lakerede overflade bør opfriskes med WOCA Master Care.



PÅFØRING



AFTØRRING

BEHANDLING

- 1 Ryst flasken grundigt før brug.
- 2 Spray Intensive Wood Cleaner på overfladen.
- 3 Lad blandingen virke i 5 min. inden der tørres efter med rent vand.
- 4 Lad overfladen tørre i 2-8 timer afhængigt af efterfølgende behandling.